




## Primaire display uitlezingen

Warmteverbruik in kWh, MWh of GJ.




Informatiecode.  
Indien er een andere code verschijnt dan "000", neem dan contact op met uw installateur of energieleverancier.

Afgenomen waterhoeveelheid.




Waterdoorstroming op uitleesmoment.

Aantal uren dat de meter in bedrijf is.




Piekvermogen.

Temperatuur van het aanvoerwater.



Op uitleesmoment afgenomen vermogen.


Temperatuur van het retourwater.



Verskil tussen de aanvoer- en retourwater-temperatuur.

## Extra display uitlezingen

▶ Om de extra display uitlezingen op te roepen drukt u 3 seconden op de drukknop.



Klantnummer



Softwareversie



Display segment controle